

# PLC Connection Guide: Supported PLC Drivers

This page lists LoopEdge-supported PLC driver suites. Refer to the PLC-driver-specific pages for details.

- [Rockwell CompactLogix](#)
  - [Rockwell ControlLogix](#)
  - [Rockwell DF1](#)
  - [Rockwell Micro850](#)
  - [Rockwell Micro850 FreeTag](#)
  - [Rockwell MicroLogix](#)
  - [Rockwell PLC5](#)
  - [Rockwell PLC5 Ethernet](#)
  - [Rockwell ControlLogix Unsolicited](#)
  - [Rockwell Flex Serial](#)
  - [Rockwell FlexLogix](#)
- 
- [Delta SVP](#)
- 
- [Fanuc CNC Ethernet](#)
- 
- [GE Fanuc 90-30 Ethernet](#)
  - [GE Fanuc CMM Serial](#)
  - [GE Fanuc RX3i Ethernet](#)
  - [GE Fanuc RX3i Serial](#)
- 
- [HID Device](#)
- 
- [Keyence Nano Ethernet](#)
- 
- [Koyo Click](#)
  - [Koyo Ethernet](#)
- 
- [LS Master-K CPU Direct](#)
  - [LS XBM Serial](#)
- 
- [Mitsubishi FX3G ASCII](#)
  - [Mitsubishi FX3G Binary](#)
  - [Mitsubishi FX3U Serial](#)
  - [Mitsubishi Q02/02H](#)
  - [Mitsubishi FX5U-Ethernet ASCII](#)
  - [Mitsubishi FX5U-Ethernet-Binary](#)
  - [Mitsubishi Melsec-Q-ASCII](#)
  - [Mitsubishi Melsec-L\(Ascii\)](#)
  - [Mitsubishi Melsec-L\(Binary\)](#)
  - [Mitsubishi QJ71E71-ASCII](#)
  - [Mitsubishi QJ71E71-Binary](#)
  - [Mitsubishi R04-Ethernet-Binary](#)
  - [Mitsubishi\\_Q02\\_02H\\_serial](#)
  - [Mitsubishi A2SH Serial](#)
  - [Mitsubishi FX2N Serial](#)
  - [Mitsubishi FX2N-10GM/20GM](#)
  - [Mitsubishi FX5U Serial](#)
  - [Mitsubishi Melsec-Q-Binary](#)
  - [Mitsubishi Q06 Serial](#)

- Modbus ASCII
- Modbus RTU
- Modbus RTU(Offset)
- Modbus TCP
- Modbus UDP

- OPCUA Client (Beta)

- Omron Fins Ethernet
- Omron-Hostlink
- Omron-NJ-Ethernet
- Omron-Peripheral

- Panasonic FP7 Ethernet
- Panasonic FP Ethernet
- Panasonic FP Serial

- Sick Flexi

- Siemens Logo Ethernet
- Siemens S7-1200
- Siemens S7-1500
- Siemens S7-200 Ethernet
- Siemens S7-200 Serial
- Siemens S7-300
- Siemens S7-300 Serial
- Siemens S7-400
- Siemens S7-Advanced
- Siemens Sinumerik Ethernet
- Sinumerik 808D Serial

- Yokogawa FA-M3 Ethernet